



BC15 EXTERNAL SPEAKER



OWNER'S MANUAL



Thank you for purchasing Uniden's BC15 external speaker. This high quality external speaker is designed and engineered to provide optimum performance with Uniden CB radios and scanners.

At Uniden, we'll take care of you! If you need any assistance with this product, please call our Customer Care Line at: 800-297-1023 or 817-858-2929.

INSTALLING YOUR SPEAKER

The BC15 can stand on its own on stable surfaces or you can mount it for stability.

CAUTION:

- **Avoid mounting the speaker in direct sunlight or high temperature areas.**
- **Avoid running the cable across sharp metal edges or moving parts.**
- **Do not block air conditioning or heating vents.**
- **Avoid airbag deployment zones to ensure proper performance and prevent injury.**

To mount the speaker, use the mounting bracket as a template to mark drilling holes. Drill holes and screw in the bracket. Align the speaker with the adjustment knob holes in the bracket and screw

in the adjustment knobs.

Insert the audio plug into the **EXT. SP** jack of your Bearcat CB or scanner.

Remove unwanted background noise from incoming transmissions with the noise filter button. Press the button once to turn the noise filter **ON**. The button remains down. Press it again to release it and turn the noise filter **OFF**.

SPECIFICATIONS

Internal Speaker	15W Max. 8 ohm (MONO)
Operating Temp.	-4° F ~ +140° F (-20° C ~ +60° C)
Max. Input Level	15W (8 ohm) - Noise filter OFF 5W (1.8 ohm) - Noise filter ON
Audio Freq. Response	300 ~ 5000Hz
Speaker Cord	10 ft (3m) with 3.5 mm stereo plug (Left side connected only)
Dimensions	3.9 in. (W) x 2.4 in. (D) x 3.9 in. (H) 100 mm. (W) x 61.8 mm. (D) x 100 mm. (H)
Weight	17.6 oz (500g) - including bracket and mounting screws
Included in the package:	Mounting Bracket with Hardware

ONE-YEAR EXTENDED WARRANTY

Important: Evidence of original purchase is required for warranty service.

WARRANTOR: UNIDEN AMERICA CORPORATION ("Uniden")

ELEMENTS OF WARRANTY: Uniden warrants, for one year, to the original retail owner, this Uniden Product to be free from defects in materials and craftsmanship with only the limitations or exclusions set out below.

WARRANTY DURATION: This warranty to the original user shall terminate and be of no further effect one year after the date of original retail sale. The warranty is invalid if the Product is (A) damaged or not maintained as reasonable or necessary, (B) modified, altered, or used as part of any conversion kits, subassemblies, or any configurations not sold by Uniden, (C) improperly installed, (D) serviced or repaired by someone other than an authorized Uniden service center for a defect or malfunction covered by this warranty, (E) used in any conjunction with equipment or parts or as part of any system not manufactured by Uniden, or (F) installed

or programmed by anyone other than as detailed by the owner's manual for this product.

STATEMENT OF REMEDY: In the event that the product does not conform to this warranty at any time while this warranty is in effect, warrantor will either, at its option, repair or replace the defective unit and return it to you without charge for parts, service, or any other cost (except shipping and handling) incurred by warrantor or its representatives in connection with the performance of this warranty. Warrantor, at its option, may replace the unit with a new or refurbished unit. THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE IS THE SOLE AND ENTIRE WARRANTY PERTAINING TO THE PRODUCT AND IS IN LIEU OF AND EXCLUDES ALL OTHER WARRANTIES OF ANY NATURE WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR ARISING BY OPERATION OF LAW, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THIS WARRANTY DOES NOT COVER OR PROVIDE FOR THE REIMBURSEMENT OR PAYMENT OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This warranty is void outside the United States of America.

PROCEDURE FOR OBTAINING PERFORMANCE OF WARRANTY:

If, after following the instructions in the owner's manual, you are certain that the Product is defective, pack the Product carefully (preferably in its original packaging). The Product should include all parts and accessories originally packaged with the Product. Include evidence of original purchase and a note describing the defect that has caused you to return it. The Product should be shipped freight prepaid, by traceable means, to warrantor at:

Uniden America Corporation
Parts and Service Division
4700 Amon Carter Blvd
Fort Worth, TX 76155

(800) 297-1023, 8 a.m. to 5 p.m., Central, Monday through Friday

Uniden

HAUT-PARLEUR EXTERNE

BC15

GUIDE D'UTILISATION



Nous vous remercions d'avoir acheté un haut-parleur externe BC15 d'Uniden. Ce haut-parleur externe de haute qualité est conçu et fabriqué pour vous offrir une performance optimale avec vos radios BP et scanners d'Uniden.

Chez Uniden^{MD}, nous désirons votre entière satisfaction! Si vous avez besoin d'aide avec ce produit, veuillez contacter notre département de soutien à la clientèle au : 800-297-1023 ou 817-858-2929.

INSTALLATION DE VOTRE HAUT-PARLEUR

Le BC15 possède son propre support et peut se maintenir en place sur une surface stable ou fixé en place pour plus de stabilité.

MISE EN GARDE :

- Évitez de fixer le haut-parleur sous les rayons directs du soleil ou dans des endroits où la température est élevée.
- Évitez de passer les fils près de rebords métalliques tranchants ou près de pièces mobiles.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération des unités de climatisation ou de chauffage.

- Évitez les zones de déploiement du sac gonflable afin d'assurer une performance adéquate et de prévenir les blessures.

Utilisez le support de fixation en tant que gabarit afin de marquer les trous de vis pour l'installation. Percez des trous et vissez le

support. Alignez le haut-parleur contre les trous des boutons d'ajustement et vissez les boutons d'ajustement.

Insérez la fiche audio dans la prise **EXT. SP** de votre radio BP ou scanner Bearcat.

Éliminez les parasites indésirables des transmissions entrantes grâce au bouton de filtre antiparasites. Appuyez sur le bouton lorsque le filtre antiparasites est **EN FONCTION**. Le bouton demeure enfoncé. Appuyez à nouveau pour le relâcher et mettez le filtre **HORS FONCTION**.

SPÉCIFICATIONS

Haut-parleur interne	15 W max. 8 ohms (MONO)
Température de fonctionnement	-4° F ~ +140° F (-20° C ~ +60° C)
Niveau d'entrée max.	15 W (8 ohms) - Filtre antiparasites HORS FONCTION 5 W (1,8 ohms) - Filtre antiparasites EN FONCTION
Réponse en fréquence audio	300 ~ 5 000 Hz
Fil du haut-parleur	3 m (10 pi.) avec une fiche de 3,5 mm (Connexion à gauche seulement)
Dimensions	3,9 po (L) x 2,4 po (P) x 3,9 po (H) 100 mm (L) x 61,8 mm (P) x 100 mm (H)
Poids	17,6 oz (500 g) - Incluant le support et les vis de fixation
Inclus dans l'emballage	Support de fixation et quincaillerie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Important : Tout service sous garantie nécessite une preuve de l'achat original.

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après "UNIDEN").

LES ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : Pendant une période d'une (1) année, Uniden garantit à l'acheteur original, s'il s'est procuré l'appareil dans un magasin au détail, que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'œuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

LA DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 12 mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable (B)

modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'œuvre, ni sans aucun autre frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encouru par le répondant ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUIVE À L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES ABTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS.

Certains provinces ou états ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-haut peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur du Canada.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE :

Si, après avoir suivi les instructions contenues dans ce guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que l'appareil est défectueux, emballez celui-ci (dans sa boîte originale de préférence). N'oubliez pas d'y inclure toutes les pièces et accessoires fournis dans l'emballage. Faites également parvenir une preuve de l'achat original et une note décrivant le problème en détail. Vous devez expédier l'appareil (par un courrier pouvant être retracé), port payé, directement chez le titulaire de la garantie :

Uniden America Corporation

Parts and Service Division
4700 Amon Carter Blvd
Fort Worth, TX 76155

800-297-1023, 8h00 à 17h00, heure centrale, du lundi au vendredi